

Service Anleitung



Technische Daten

Meßwerte Stromart Netzspannung Antrieb Leistungsaufnahme Anlaufzeit Stromaufnahme

Plattenteller-Drehzahlen Tonhöhenabstimmung Drehzahlkontrolle

Gesamt-Gleichlauffehler

Störspannungsabstand (nach DIN 45 500)

Tonarm-Lagerreibung

Auflagekraft

Tonabnehmersystems

Gewicht

typische Werte, Rumpel- und Gleichlaufwerte mit Lackfolie ermittelt Wechselstrom 50 oder 60 Hz umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 115 V und 230 V, umsteckbar

Dual Acht-Pol-Synchron-Motor über Präzisions-Flachriemen auf Plattenteller ca. 10 Watt

(bis zum Erreichen der Nenn-Drehzahl) ca. 2 s bei 33 1/3 U/min

bei 220 Volt, 50 Hz: ca. 75 mA bei 117 Volt, 60 Hz: ca. 140 mA

nichtmagnetisch, abnehmbar, 1,1 kg, 304 mm ф

33 1/3 und 45 U/min

auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend, Regelbereich bei 33 1/3 U/min ca. 1/2 Ton (6 %) mit Leuchtstroboskop für Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min.

50 und 60 Hz im Plattentellerrand integriert

<±0,07 % DIN WRMS <± 0,04 %

Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 70 dB

verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung

horizontal 0,15 mN (0,015 p) bezogen auf die Abtastspitze 0,07 mN (0,007 p) bezogen auf die Abtastspitze

von 0 - 30 mN (0 - 3 p) stufenlos regelbar mit 1 mN (1/10 p) Kalibrierung im Bereich

von 0 · 15 mN (0 · 1.5 p) Auflagekraft

mit 1/2 inch Schraubbefestigung können mit dem im Fachhandel erhältlichen Sonderzubehör Nr. 262 186 eingebaut werden.

ca, 4,1 kg


Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

Inhalt

Seite	
1	Technische Daten
2	TA-Anschlußschema
3	Motor und Antrieb
3	Drehzahlumschaltung
3	Plattenteller
3	Flachriemen
3 3 3 3	Austausch der Antriebsrolle
3	Tonhöhenabstimmung
4	Stroboskop
4	Tonarm und Tonarmlagerung
4	Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung
4	Austausch des Tonarmes oder des Federhauses
4	Einstellen der Tonarmlager
5	Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers
	Tonarmlift
5 5 6	Austausch der Liftplatte
5	Startvorgang und Endabstellung
6	Justagepunkte: Segment
6	Klinke
6	Netzschalter
6	Plattenteller läuft nicht an
6	Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzah
6	Nadel gleitet aus der Spielrille
6 - 9	Ersatzteile und Explosionsdarstellung
10	Schmieranweisung
	and the second decid

Anmerkung: Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstahenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen.

Fig. 1 TA-Anschlußschema



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 8-Pol-Synchronmotor 132 in Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drenzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen 116.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 234 453 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 234 454

Der Antrieb wird durch den auf der Lauffläche geschliffenen Flachriemen 15 auf den Plattenteller übertragen.

Drehzahlumschaltung

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Umschalten des Flachriemens 15 auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle 116 (Fig. 3). Wird der Drehzahlhebel 18 betätigt, wird über das Anschlußteil 103 und die Blattfeder 102 der Schalthebel 101 vorgespannt. Mit ihm steht der Umschalthebel U des Trägers 8 in Eingriff der im ausgeschalteten Zustand von der Sperrschiene 12 blockiert wird. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nachdem sich der Plattenteller 7 durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene 12 den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachriemen 15 auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle 116.

Plattenteller

Der Plattenteller 7 ist durch die am Plattenteller-Lagerrohr einrastende Tellersicherung 134 fixiert. Zum Abnehmen des Plattentellers den Plattentellerbelag über einer der Aussparungen anheben und Plattenteller soweit drehen, daß die Aussparung über der Antriebsrolle steht. Flachriemen 15 von Antriebsrolle 116 abnehmen und auf Plattenteller-Lauffläche legen. Plattenteller weiter drehen daß die Aussparung über der Plattentellersicherung 134 steht. Zylinderschraube 133 lösen. Halteschiene 134 nach außen drücken. Plattenteller 7 abnehmen.

Flachriemen

Zum Austausch des Flachriemens 15 ist wie oben beschrieben der Plattenteller abzunehmen. Dann alten Flachriemen entfernen. Neuen Flachriemen auf die Lauffläche des Plattentellers 7 aufbringen.


Achtung! die geschliffene (matte) Seite muß an der Lauffläche aufliegen. Plattenteller montieren, Flachriemen auf die Antriebsrolle **116** bringen.


Austausch der Antriebsrolle


- Flachriemen 15 von Antriebsrolle 116 lösen und Plattenteller 7 entfernen, Zahnriemen 109 abnehmen.
- 2. Zugfeder 114 am Abschirmblech 122 aushängen.
- Sechskantmutter 110 abschrauben. Stellkurve 111 und Riemenrad 112 sowie das Gegenlager 113 abnehmen.
- 4. Gewindestifte 117 lösen und Antriebsrolle 116 abziehen, Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken. Konushülse herausnehmen. Auf der innenliegende Distanzfeder achten. Antriebsrolle in der richtigen Höhe siehe Fig. 3 über die Einbauplatte bringen und die Gewindestifte 117 gleichmäßig festziehen. Konushülse in die Antriebsrolle 116 stecken.
- Gegenlager 113, Riemenrad 2 112 sowie Stellkurve 111 aufstecken und mit Sechskantmutter 110 befestigen. Zugfeder 114 und Zahnriemen 109 einhängen. Plattenteller 7 montieren. Flachriemen 15 auf Antriebsrolle 116 bringen.
- Einstellen der Nenndrehzahl: Regulierknopf 16 in Mittenstellung bringen. Durch Lösen bzw. Festziehen der Sechskantmutter 110 die Nenndrehzahl einstellen.


Tonhöhenabstimmung

Die leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung wirkt auf beide Plattenteller-Drehzahlen. Der Regelbereich beträgt bei 33 1/3 U/min max. 6 % (ca. 1/2 Ton).










Durch Drehen des Regulierknopfes 16 wird das Riemenrad 2 112 bewegt. Die Drehbewegung wird mittels dem Zahnriemen 109 auf das Riemenrad 1 105 übertragen (Fig. 2). Dadurch wird das Gegenlager 113 und die Konushülse der Antriebsrolle 116 nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im angegebenen Bereich von ± 3 % ermöglicht.


Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen (331/3 U/min und 45 U/min) kann mit der Stroboskop-Einrichtung während des Spieles kontrolliert werden.

Dreht sich der Plattenteiler 7 exakt mit der jeweiligen Nenndrehzahl, bleibt die Strichmarkierung des Stroboskops scheinbar stehen. Läuft die Markierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer. Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/min bei 50 Hz.

Mit dem Regulierknopf 16 kann die Plattenteller-Drehzahl verändert werden.





Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Metallrohr-Tonarm ist kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal < 0,07 mN (0,007 p)
Lagerreibung horizontal < 0,15 mN (0,015 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der, dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden, Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes 41, die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Gewichtes.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus **63** befestigten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus **63** ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 bis 30 mN (0 - 3 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet.

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen, Drehknopf 54 in Null-Stellung bringen, Tonarm 40 verriegeln, Spannschraube 39 lösen und Gewicht 41 entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 158 entfernen, Tonarmleitungen an Anschlußplatte 156 ablöten.
- Zugfeder 226 am Lagerbügel 224 aushängen. Lagerteil 195 um 90° drehen und dann entfernen, Stellschiene 194 abnehmen.
- Zugfeder 214 aushängen. Sicherungsscheibe 210 entfernen und Skatinghebel 207 abnehmen.
- Sicherungsscheibe 217 und Gleitscheibe 216 entfernen. Abstellschiene 215 vom Segment 211 nehmen.
- Sechskantmuttern 213 und Senkschraube 205 lösen. Gegenlager 204 und Segment 211 abnehmen.
- Rahmen 47 und Tonarm 40 festhalten. Zylinderschraube 48 lösen und Tonarm kpl. mit Rahmen abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segmentes **211** auf die richtige Justage (auf Seite 🖹 beschrieben) zu achten.

Austausch des Tonarmes oder des Federhauses

- Gerät in Reparaturbock befestigen. Drehknopf 54 in Nullstellung bringen. Tonarm 40 verriegeln. Spannschraube 39 lösen und Gewicht 41 entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmlech 150 abnehmen. Tonarmleitungen an der Anschlußplatte 156 ablöten. Gerät in Normallage bringen.
- Linsensenkschraube 55 entfernen. Drehknopf 54 und Scheibe 53 abnehmen.
- Kontermutter 45 und Gewindestift 46 lösen, Tonarm 40 kpl. mit Lager 56 aus dem Lagerrahmen 49 ziehen. Nun kann der Tonarm 40 oder das Federhaus 52 ausgetauscht werden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalandieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift 46, das des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift 51 eingestellt.

Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers

Soll ein Tonabnehmer nach 1/2-Zoll-Befestigungsstandard eingebaut werden so ist hierzu der Umrüstsatz 44 Art.-Nr. 262 186 erforderlich. Der Einbau erfolgt zweckmäßigerweise wie in Fig. 11. Ferner ist die Zierkappe von Gewicht 41 abzuschrauben, und durch das im Umrüstsatz 44 befindliche, Zusatzgewicht zu ersetzen.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen der auf der Abdeckung 67 befindlichen Zeigerscheibe vorgenommen. Je nach Einstellung lenkt die asymmetrische Kurvenscheibe den Skatinghebel 207 aus dem Tonarmdrehpunkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder 214 auf das Segment 211 und somit auf den Tonarm 40 übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 μ m (sphärisch) und 5/6 x 16/22 μ m (elliptisch)

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten,

Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange 219 nach vorne (▼) dreht sich die Hubkurve 223. Diese Bewegung wird über die Stellschiene 194 auf den Heberbolzen übertragen, der somit den Tonarm anhebt. Der Tonarm kann an jeder beliebigen Stelle, außerhalb des Abstellbereichs, von der Schallplatte abgehoben bzw. auf diese abgesenkt werden.

Durch Auslösen der Griffstange 219 nach hinten (▼) wird die Stellschiene 176 frei. Durch die Einwirkung der Druckfeder 184 wird der Heberbolzen 185 in seine Normal-Stellung zurückgeführt und der Tonarm 50 abgesenkt. Das im Liftrohr vorhandene Sillonöl verzögert die Absenkbewegung.

Justagepunkt

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellhülse **181** variieren. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll ca. 5 – 7 mm betragen.

Austausch der Liftplatte

- 1. Gerät im Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln.
- Gerät in Kopflage bringen.
- Zugfeder 226 am Lagerbügel 224 aushängen. Lagerteil 195 um 90° drehen und dann entfernen Stellschiene 194 abnehmen.
- Zugfeder 214 aushängen.
- Sicherungsscheibe 217 und Gleitscheibe 216 entfernen, Abstellschiene 215 vom Segment 211 nehmen,
- Sechskantmuttern 213 und Senkschraube 204 lösen. Gegenlager 205 und Segment 211 abnehmen. Sicherungsscheibe 188 und Scheibe 187 entfernen, Klinke 186 aushängen.
- Zylinderschraube 183 entfernen und Liftplatte kpl. 182 abnehmen.

Beim Einbau der Liftplatte kpl. **182** ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Segments **211** auf die richtige Justage — siehe Segment — zu achten.

Startvorgang und Endabstellung

Beim Einschwenken des Tonarmes 40 wird das Segment 211 gedreht

Dadurch wird über die Klinke 164 und den Schaltarm 172 der Netzschalter 143 betätigt und der Motor 123 sowie der Plattenteller 7 in Drehung versetzt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer **M** des Plattentellers **7** und den Abstellhebel **34** ausgelöst. Die Abstellschiene **215** wird proportional der Bewegung des Segmentes **211** beim Abspielvorgang mitgeführt. Der Abstellhebel wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene **215** an den Mitnehmer **M** herangeführt, (Fig. 11a). Der Mitnehmer **M** erfaßt den Abstellhebel **34**, dadurch wird über den Träger **37** der Schaltarm **172** in 0-Stellung gebracht und der Netzschalter unterbricht die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird durch die mit dem Schaltarm **172** gekoppelte Abhebeschiene **218** der Tonarmlift betätigt und der Tonarm **40** abgehoben.






Fig. 9





Fig. 10



Justagepunkte:

1. Segment

- a) Tonarm 40 verriegeln. Gerät in Kopflage bringen. Zwischen der Klinke 186 und dem Anschlag A des Segmentes 211 soll ein Spiel von ca. 0,3 bis 0,5 mm vorhanden sein. Einstellbar nach Lösen der Sechskantmuttern 213 durch Drehen des Segmentes 211.
- b) Mit dem auf dem Segment **211** befindlichen Exzenter **S** kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten ϕ 116 122 mm) verändert werden.

2 Klinke

Tonarm 40 einschwenken. Zwischen Anschlagbolzen B des Schaltarmes 172 und der Einbauplatte 22 soll ein Spiel von ca. 0,2 bis 0,5 mm vorhanden sein. Einstellung erforderlichenfalls durch Drehen des Exzenters E ändern.

3. Netzschalter

Netzstecker ziehen! Tonarm 40 zur Stütze zurückschwenken, Netzschalter 143 darf erst abschalten, wenn sich der Tonarm 40 ca. 3 mm vor der Stütze befindet. Justierung durch Biegen des Schaltarmes 172 vornehmen.

Defekt

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an.

Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl.

Nadel gleitet aus der Schallrille.

Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht, bzw. zu schnell, auf die Schallplatte ab.


Beseitigung

- a) Flachriemen 15 nicht aufgelegt.
- Stromzufuhr zum Motor
 132 ist unterbrochen.
- c) Antriebsrolle 116 ist lose.
- a) Antriebsrolle 116 für eine andere Netzfrequenz bestimmt.
- b) Schlupf zwischen Flachriemen und Antriebsrolle
 116 bzw. Flachriemen
 15 und Plattenteller 7.
- c) Nenndrehzahl dejustiert.

Stahlkugel 166 für Abstellschiene fehlt.

Dämpfung des Silikonôls im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering

Fig. 11



Ursache

- a) Flachriemen 15 auflegen.
- b) Anschlüsse an Schalterplatte 142 und Netzanschlußstecker überprüfen.
- c) Antriebsrolle 116 festschrauben.
- a) Antriebsrolle 116 austauschen
- b) Friktionsflächen des Flachriemens 15, der Antriebsrolle 116 und des Plattentellers 7 reinigen, nötigenfalls Flachriemen 15 austauschen.
- c) Nenndrehzahl neu justieren.

Stahlkugel 166 ersetzen.

4 4 61 0 1

Liftplatte 182 kpl. ausbauen (siehe Seite 5). Stellhülse 181 abschrauben, Heberbolzen 185 herausnehmen. Druckfeder 184 abnehmen.

Liftrohr und Heberbolzen reinigen, dann gleichmäßig mit "Wakker Silikonöl AK 500 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen. Eventuell ausgetretenes Silikonöl nach der Montage abwischen.

Bandahaan


Ersatzteile


Pos.	Art,-Nr.	Stck	Bezeichnung				
1	214 056	1	Scheibe				
4	220 213	1	Zentrierstück				
6	263 375	1	Plattentellerbelag kpl.				
7	263 377	1	Plattenteller kpl.				
8	234 428	1	Träger kpl.				
9	210 472	1	Zylinderschraube	M3x4			
10	210 586	1	Scheibe				
11	232 086	1	Zugfeder				
12	237 220	1	Sperrschiene kpl.				
13	240 000	1	Zugfeder				
14	210 194	1 1	Greifring				
15	234 435	1	Flachriemen				
16	260 461	1	Regulierknopf				
17	239 270	1	Lagerbuchse				
18	260 297	1	Drehzahlhebel				
19	263 378	1	Drehzahlabdeckung kpl.				
20	213 260	3	Halbrundkerbnagel				

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung				
21	237 414	3	Transportsicherung				
22	263 379	1	Einbauplatte				
23	237 226	1	Federaufhängung I	kpl.(Motorseite hinten)			
	237 227	1	Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne) Federaufhängung kpl. (Tonarmseite hinten)				
	237 228	1					
	237 229	1	Federaufhängung k	pl. (Tonarmseite vorne)			
24	230 529	4	Gewindestück				
25	236 710	1	Druck feder	(Motorseite hinten)			
	236 711	1	Druckfeder	(Motorseite vorne)			
	236 712	1	Druckfeder	(Tonarmseite hinten)			
	236 713	1	Druck feder	(Tonarmseite vorne)			
26	200 723	4	Gummidämpfer				
27	200 722	4	Topf				
33	210 142	1	Sicherungsscheibe	1,2			
34	234 766	1	Abstellhebel				
35	210 146	1 .	Sicherungsscheibe	3,2			

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnu	ng	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
36	234 764	1	Reibplatte		144	239 732	1	Zugfeder	
37	234 762	1	Träger		145	230 148	1	Schaltwinkel	
39	260 428	1	Spannschraube		146	219 200	1	Schnappfeder	
40	264 020	1	Tonarm kpl.		147	242 095	1	Deckel	
41	263 263	1	Gewicht kpl.		148	210 498	1	Zylinderschraube	M 3 x 28
42	263 258	1	Tonarmkopf		149	231 079	1	Kabelschellen kpl.	1VI 3 X 20
43	261 929	1	Tonarmleitung kpl.		150	214 602	1	Stecköse AMP	
44	262 186	1	Umrüstsatz 1/2 Zoll groß	e Platine	151	232 996	1	Netzkabel Europa	
45	249 383	1	Kontermutter				1		
46	234 651	1	Gewindestift		152	232 995	1	Netzkabel USA	
47	263 081	1	Rahmen		153	207 301	1	Tonabnehmerkabel Cynch	
48	242 677	1	Zylinderschraube	M 4 x 8	154	209 426	1	Cynchstecker schwarz	
50	246 884	1	Kontermutter		155	209 425	1	Cynchstecker weiß	
51	234 634	1	Gewindestift		156	237 238	1	TA-Anschlußplatte	14.0 1
52	263 329	1	Lagerrahmen		157	210 480	2	Zylinderschraube	M 3 x !
53	261 798	1	Scheibe gew.		158	236 080	1 2	Abschirmblech	M3 x
54	248 989	1	Drehknopf kpl.		159	210 480	2	Zylinderschraube	
55	249 097	1	Linsensenkschraube	M 2,5 x 12	166	209 357	1	Kugel	3,
56	263 340	1	Lager kpl		167	232 104	1	Kugelbett	****
57	263 331	1	Federhaus kpl.		168	210 469	2	Zylinderschraube	AM3x
58	236 069	1	Zylinderschraube		170	210 626	1	Scheibe	4,2/7/0,
59	260 135	1	Heberplatte		172	234 756	1	Schaltarm	
60	210 597	1	Scheibe	3,2/8/0,5	173	210 146	3	Sicherungsscheibe	3,
61	262 294	1	Sechskantblechschraube	B 2.9 x 6.5	174	210 196	1	Greifring	
62	263 380	1	Abdeckung hinten kpl.	2 2,0 1 0,0	175	234 760	1	Rasthebel	
63	200 444	7	Federscheibe		176	234 799	1	Zugfeder	
64	260 320	1	Kurvenscheibe		177	237 785	1	Drahtfeder	
	242 298	1 3			178	210 586	1	Scheibe	
65		1	Scheibe gew.	4 0 10 11	179	234 759	1	Schraubenbolzen	
66	228 113	1	Scheibe	4,2/8/1	181	243 125	1	Stellhülse	
67	210 146	1	Sicherungsscheibe	3,2	182	263 383	1	Liftplatte kpl.	
68	260 328	1	Stroboskopprisma		183	210 472	1	Zylinderschraube	АМ 3 x
69	263 381	1	Abdeckung vorne kpl.		184	234 798	1	Druckfeder	7 1111 0 11
70	263 334	1	Stütze kpl.		185	234 795	1	Heberbolzen	
100	210 145	4	Sicherungsscheibe	2,3	186	234 786	1	Klinke	
101	234 824	1	Schalthebel		187	210 643		Scheibe	4,2/12/
102	236 374	1	Büge!feder				1		
103	232 094	1	Anschlußteil		188	210 145	4	Sicherungsscheibe	2,
104	232 079	1	Ansatzmutter		189	234 789	1	Schenkelfeder	
105	232 097	1	Riemenrad II		190	210 146		Sicherungsscheibe	3,
106	240 035	1	Scheibe		191	210 469	2	Zylinderschraube	M3x
107	210 607	1	Scheibe	3,2/10/0,5	192	237 969	1	Lagerwinkel	
108	210 362	1	Sechskantmutter	M 3	193	237 974	1	Druckfeder	
109	232 076	1	Zahnriemen		194	263 721	1	Stellschiene	
110	244 104	1	Sechskantmutter	M 3.5	195	237 975	1	Lagerteil	
111	241 641	1	Stellkurve		199	209 436	4	Flachstecker	
112	241 642	1	Riemenrad I		200	263 336	1	Stroboskopgehäuse kpl.	
113	241 644	1	Gegenlager		201	249 092	11	Glimmplatte	
114	233 777	1	Zugfeder		202	260 421	1	Glimmlampe	
115	232 615		Druckfeder	1	203	210 469	2	Zylinderschraube	мзх
116	234 453		Antriebsrolle kpl.	50 Hz	204	203 475	1	Senkschraube	MЗ×
110	234 454		Antriebsrolle kpl.	60 Hz	205	242 615	1	Gegenlager kpl.	
117			Gewindestift	M 2,5 x 3	207	244 331		Skatinghebel	
117	233 137		The state of the s	141 Z, J X J	210	210 146		Sicherungsscheibe	3
118	210 366		Sechskantmutter	MOVE	211	263 384		Segment	5,
119	210 480		Zylinderschraube	M3x6	212	201 184		Einstellscheibe	
120	210 609		Scheibe	3,2/10/1	213	3.00		Sechskantmutter	M
121	241 328		Abschirmblech		213			Zugfeder	141
122	232 841		Puffer					Abstellschiene	
123	232 840		Einlegeplatte		215				
124	241 570		Oberer Lagerbügel		216			Gleitscheibe	
126	209 939		Durchführungstülle		217			Sicherungsscheibe	
127	242 587		Stator	110/220 V kpl.	218			Abhebeschiene	
128	233 815	1	Zylinderschraube	M 2,5 x 18	219			Griffnabe kpl.	
129	241 571	1	Anker kpl.		220			Gummitülle	
130	241 572	1	Unterer Lagerbügel		221			Torsionsfeder	
131	210 525	2	Zylinderschraube	M 4 x 25	223			Hubkurve	
132	263 382		Motor SM 860/5	110/220 V kpl.	224			Lagerbügel	
133	210 472		Zylinderschraube	M4x6	226		1	Zugfeder	
134	237 970		Halteschiene		227		2	Zylinderschraube	МЗх
136			Kondensator	10 nF/250 V	232		1	Fünfpolstecker DIN	
100	242 822		HF-Drossel	47 µH	233			Tonabnehmerkabel kpl.	
137	237 236		Lagergehäuse kpl.	- par i	***				
138			Erdungsfeder		1	201 302		Konsole CK 28 nußbaum	
			~	M4×6	***	201000		Konsole CK 28 achat-schwarz	
139	210 515		Zylinderschraube	W 4 X 0	4 5 K	201 004		Konsole CK 28 achat-braun	
140			Schieber		***	227 986		Abdeckhaube CH 6	
141	200 444		Federscheibe	140 - 51	***	260 480		Bedienungsanleitung	
142		1	Schalterplatte kpl.	(10 nF)	***	261 833		Bedienungsanleitung UAP	
143	242 581	1	Netzschalter kpl.		* * *	260 491	1	Verpackungskarton CS	

Fig. 13 Explosionszeichnung 2





Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Flachriemens der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgäng ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der angegebenen Original-Schmierstoffe.



Haftöl Renotac NR. 342



BP Super Viskostatik 10 W/30




Shell Alvania Nr. 2



Isoflex PDP 40



Silikonöl AK 500 000





Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald